



Распайка кабелей магнитометров МИНИМАГ-М и МИНИМАГ-М v.2014

1. Кабель связи МИП-ПУ




— Каждый в своём экране соединенным с —

2. Кабель интерфейса RS-232



— Каждый в своём экране соединенным с —

3. Кабель питания аккумуляторный (МИНИМАГ-М v.2014)



4. Кабель питания камеральный (МИНИМАГ-М v.2014)



5. Кабель питания (старая версия МИНИМАГ-М, МИНИМАГ)

